

APPAREIL DE TÉLÉDIAGNOSTIC (ATD) BENDIX^{MD}

Outil de dépannage systèmes d'antiblocage des roues des tracteurs, puissant et portable

Petit, simple, puissant

L'ATD Bendix^{MD} est un outil de diagnostic de petite taille et portable qui sert au dépannage des systèmes d'antiblocage des roues des tracteurs Bendix^{MD}. L'appareil se fixe au connecteur d'autodiagnostic à 9 broches du véhicule et des DEL s'allument pour signaler les composants à examiner. Pas de codes clignotants. Pas de dispositifs manuels. Pas de calculateurs. Pas d'instructions compliquées. Rien que du dépannage, rapide et facile.

Commodité : Comme l'ATD est d'emploi intuitif et facile, le personnel d'entretien consacre moins de temps à apprendre à s'en servir et plus de temps au dépannage.

Prix modique : Cet appareil en instance de brevet offre des fonctionnalités exceptionnelles, à un prix très abordable. Évitez le partage de l'outillage en mettant un ATDR dans chaque boîte à outils.

Faible encombrement : Diamètre de seulement 3,8 cm (1-1/2 po) et hauteur de 3,5 cm (1-5/8 po). Comme l'appareil est portable, il s'utilise partout, notamment à l'atelier.

Compatible : L'appareil de télédiagnostic RDU Bendix^{MD} est souple : il couvre la gamme complète de composants du système d'antiblocage Bendix, y compris les EC-60, EC-30, EC-17, et les blocs de commande électronique (BCÉ) Gen 5 et Gen 4 Bendix^{MD}.

Fonctionnement de l'appareil de télédiagnostic Bendix

L'appareil de télédiagnostic Bendix^{MD} s'enfiche directement dans le connecteur d'autodiagnostic à 9 broches de la cabine du véhicule. La DEL verte clignote quatre fois pour indiquer que la communication est établie.

Dépannage

Si aucun code de panne ou de défaut du système d'antiblocage des roues n'est actif, seule la DEL verte AE/C reste allumée pour indiquer que le système est alimenté à la tension voulue. Si au moins un code de panne ou de défaut du système d'antiblocage des roues est actif, les DEL rouges s'allument pour indiquer le composant du système d'antiblocage des roues qui est en panne ou présente un défaut et son emplacement dans le véhicule.



APPAREIL DE TÉLÉDIAGNOSTIC (ATD) BENDIX^{MD}

Une fois la réparation exécutée, il est facile de réinitialiser le système d'antiblocage des roues à l'aide de l'appareil de télédiagnostic pour remorques Bendix. La réinitialisation comprend les fonctions suivantes :

Effacement des codes de panne diagnostiquée : Pour effacer les codes de panne diagnostiquée, il suffit de tenir un aimant au-dessus du centre de l'appareil de télédiagnostic pour remorques pendant moins de six (6) secondes.

Commande d'autoconfiguration : Pour lancer la commande d'autoconfiguration de l'antipatinage Bendix ABS, tenez un aimant au-dessus du centre de l'appareil de télédiagnostic pour remorques pendant plus de 6 secondes mais moins de 30 secondes.

Nota : L'ATDR est expressément conçu pour être utilisé avec l'antipatinage Bendix. L'ATDR Bendix n'est pas destiné à être utilisé et/ou à fonctionner avec les systèmes d'antipatinage d'autres fabricants

Pour commander, spécifiez les numéros de référence suivants :

- Appareil de télédiagnostic Bendix – 801869
- Câble adaptateur 9 broches/6 broches – 801872
- Câble d'allongement 9 broches/9 broches – 802229

L'appareil de télédiagnostic Bendix^{MD} en bref

CARACTÉRISTIQUES	APPAREIL DE TÉLÉDIAGNOSTIC BENDIX
Couleur	Noir
Type de véhicule	Tracteur
Communication	J1587
Interface du connecteur	Connecteur d'autodiagnostic à 9 broches
Adaptateurs	Câble adaptateur 9 broches/6 broches Câble d'allongement 9 broches/9 broches

Voyants DEL de l'appareil de télédiagnostic Bendix

AE/C – Alimentation électrique/Communication
BCÉ – Régulateur d'antiblocage des roues
CVR – Capteur de vitesse de roue
MOD – Modulateur de pression
RTR – Régulation de la traction
G – Gauche
D – Droite
ESM – Essieu moteur
ADD – Additionnel
ESD – Essieu directeur



Pour effacer les codes de panne diagnostiquée ou pour lancer la commande d'autoconfiguration de l'antipatinage Bendix, il suffit de tenir un aimant au-dessus du centre de l'appareil de télédiagnostic Bendix.

Dépannage facile et rapide du système d'antipatinage grâce à un appareil format de poche

Maintenez vos véhicules sur la route et loin des ateliers. L'ensemble portable d'appareils de télédiagnostic Bendix, y compris celui pour tracteurs et celui pour remorques Bendix, fournit un diagnostic rapide et précis du système d'antiblocage des roues Bendix^{MD} de vos véhicules. Pour plus ample information, parlez à votre représentant Bendix, composez le 1-800-AIR-BRAKE ou visitez le site www.bendix.com dès aujourd'hui.